

7 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
001	下槍身	1	033	PIN2X10MM	1	065	PIN17X2MM	1
002	左護木	1	034	PIN1.5X5MM	1	066	槍機緩衝墊	1
003	右護木	1	035	保險彈片	1	067	撞針覆進簧桿	1
004	右護木螺帽	1	036	擊鎚座固定器彈簧	1	068	覆進簧	1
005	左護木螺帽	1	037	撞針開閉器彈簧	1	069	照門表尺	1
006	護木螺帽絲	1	038	連發釋放桿彈簧	1	070	照門表尺調整鈕	1
007	退彈鈕	1	039	M2X8十字平頭	4	071	照門表尺調整鈕卡榫	1
008	扳機彈片	1	040	後定撥桿後	1	072	照門表尺卡榫彈簧	1
009	射選鈕本體	1	041	後定撥桿前	1	073	照門表尺彈片	1
010	射選鈕	1	042	M2X2.5	2	074	M2X6十字平頭	2
011	射選鈕彈簧	1	043	後定撥桿後彈簧	1	075	彈匣本體	1
012	射選鈕卡榫	1	044	撞針連桿彈簧	1	076	氣道橡膠座	1
013	退彈鈕簧	1	045	撞針拉簧	1	077	氣道橡膠	1
014	扳機	1	046	外槍管	1	078	氣閥	1
015	副扳機	1	047	槍機座固定器	1	079	M3X80	1
016	副扳機彈簧	1	048	內槍管右片	1	080	O環3X1.5	1
017	PIN1.5X6.9MM	1	049	內槍管左片	1	081	O環22X1	1
018	扣環	1	050	入彈膠	1	082	彈匣底板	1
019	上槍身	1	051	內槍管	1	083	彈匣底蓋卡榫	1
020	右擊鎚座	1	052	hopup調整桿	1	084	PIN2X19.3	2
021	左擊鎚座	1	053	O環1X1MM	1	085	上彈頭	1
022	撞針連桿	1	054	槍機	1	086	彈匣底蓋	1
023	撞針	1	055	拋殼勾	1	087	灌嘴	1
024	撞針延遲器	1	056	氣室	1	088	彈匣撥桿前	1
025	擊鎚承座固定器	1	057	氣室後	1	089	彈匣撥桿後	1
026	擊鎚	1	058	活塞	1	090	上彈頭彈簧	1
027	保險	1	059	調節閥	1	091	連發釋放桿附件	1
028	撞針開閉器	1	060	PIN14.5X1.5MM	1	092	連發釋放桿附件扭簧	1
029	連發釋放桿	1	061	氣室拉簧	1	093	連發釋放桿附件PIN	1
030	擊鎚簧導桿	1	062	負壓前彈簧	1	094	撞針覆進簧桿彈簧	1
031	擊鎚簧	1	063	O環9X1MM	1	095	氣室平衡螺絲	2
032	撞針延遲器彈簧	1	064	PIN13X1.5MM	1			

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
096	槍托本體底蓋	1	102	M3X8一字平頭自攻	4	108	槍托固定彈片	1
097	M4X45MM	1	103	槍托絞鏈	1	109	槍托本體0114	1
098	槍托卡榫	1	104	槍托本體彈片	1	110	槍托卡榫座	1
099	PIN3.5X8MM	1	105	槍托本體彈片扭	1	111	M3X10十字平頭自攻	2
100	槍托卡榫彈簧	1	106	槍托本體彈片固定片	1	112	M3X8十字平頭自攻	1
101	槍托本體底蓋鎖片	1	107	M4X6MM平頭	1			

7 爆炸圖 EXPLOSION

