

# 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1	AK槍身	1	43	AK彈匣右	1	85	AK擊鎚	1
2	AK槍托	1	44	AK彈匣左	1	86	AK副板機	1
3	AK護弓墊片	1	45	AK上彈頭	1	87	AK擊鎚閉閉器	1
4	AK護弓	1	46	AK撥桿前	1	88	AK撞針	1
5	AK彈匣卡榫	1	47	AK撥桿後	1	89	AK撞針延遲片	1
6	AK彈匣卡榫軸	1	48	M3X6平頭	1	90	扳機銅軸	2
7	AK上蓋	1	49	AK上護木固定梢彈簧	1	91	AK扳機擊鎚座前蓋	1
8	AK戰術擋片	1	50	AK退彈鈕鈕簧	1	92	AK撞針鈕簧	1
9	AK下護木	1	51	AK準星座	1	93	AK扳機彈簧	1
10	氣閘組合	1	52	M6X100MM螺絲	1	94	平頭M2.5X10十字	1
11	AK照門彈片	1	53	圓頭內六角M3X8	4	95	平頭M2.5X5十字	5
12	AK照門梢	1	54	PIN4.7X40	1	96	AK延遲彈簧	1
13	AK照門座固定梢	1	55	O環9X1	1	97	AK扳機釋放器	1
14	AK上護木固定梢	1	56	AK撥桿控制器	1	98	AK選擇鈕內	1
15	AK槍管連接座	1	57	M2X6平頭	2	99	AK選擇鈕固定軸	1
16	灌嘴本體	1	58	AK氣道橡膠座	1	100	AK選擇鈕外	1
17	AK槍托卡榫	1	59	PIN2X21.5	1	101	AK撞針副鈕簧	1
18	AK下護木固定片前	1	60	PIN2X16.5	2	102	扳機彈簧	2
19	AK上護木	1	61	2MM鋼珠	2	103	AK擊鎚閉閉器鈕簧	1
20	AK上護木固定片後	1	62	AK撥桿後彈簧	1	104	PIN4X25	2
21	AK防火帽	1	63	AK撥桿控制器彈簧	1	105	AK擊鎚閉閉器套筒	1
22	AK防火帽固定梢	1	64	O環3X2	1	106	AK副扳機彈簧	1
23	AK準星固定軸	1	65	上彈頭彈簧	1	107	AK滑桿座	1
24	AK準星	1	66	平頭M2.5X6	4	108	AK滑桿	1
25	AK照門	1	67	AK槍托卡榫彈簧	1	109	AK滑桿彈簧	1
26	AK握把	1	68	AK槍托卡榫梢	1	110	M4內六角	1
27	AK彈匣殼	1	69	AK瓦斯導桿套管	1	111	AK滑桿彈簧套環	1
28	彈匣底蓋	1	70	AKhopup座右	1	112	AK緩衝檔片	1
29	AK彈匣O環	2	71	AKhopup座左	1	113	SPIN3X10	1
30	AK防火帽轉接頭	1	72	AK入彈膠	1	114	M2.5X4圓頭	1
31	AK槍托鉤軸	1	73	AK內槍管	1	115	AK緩衝柱	1
32	AK槍托卡鉤	1	74	AKhopup調整連桿	1	116	AK緩衝柱彈簧	1
33	AK槍托卡鉤鈕簧	1	75	AKhopup調整鈕	1	117	AK槍機座	1
34	AK槍身擊鎚座軸	1	76	HOPUP緩衝墊	1	118	AK瓦斯導桿	1
35	PIN3X10	1	77	AK外槍管	1	119	負壓後氣閘彈簧	1
36	AK防火帽固定梢彈簧	1	78	M3X3止付螺絲	5	120	AK活塞後	1
37	SPIN2X5	1	79	M2X10十字	1	121	AK活塞前	1
38	AK內彈匣中	1	80	咬花PIN6.0mm	1	122	O環18X2	1
39	AK內彈匣下	1	81	M2X7平頭	2	123	負壓前彈簧	1
40	M5X85MM螺絲	2	82	PIN2X23mm	1	124	調節閥	1
41	AK內彈匣上	1	83	AK扳機擊鎚座	1	125	PIN1.5X14mm	1
42	M14氣道橡膠	1	84	AK扳機	1			

# 爆炸圖 EXPLOSION

