

8 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
001	滑套	1	032	閉鎖片軸	1	063	套管5X3X12.5MM	1
002	外槍管	1	033	PIN2x14.7MM	2	064	扳機扭簧	1
003	照門	1	034	閉鎖片	1	065	結合器定位軸	1
004	拋殼鉤	1	035	M2X5丸頭	2	066	結合器定位軸彈簧	1
005	選擇鈕	1	036	撞針指示軸彈簧	1	067	PIN2x6.9MM	3
006	滑套軌道右	1	037	閉鎖彈片	1	068	槍身	1
007	滑套軌道左	1	038	滑套蓋	1	069	撞針座	1
008	氣室座	1	039	選擇鈕固定軸	1	070	延遲器	1
009	活塞座套筒後	1	040	選擇鈕固定軸彈簧	1	071	撞針	1
010	M2.5X4十字	3	041	右護木	1	072	撞針檔片	1
011	活塞座套筒前	1	042	左護木	1	073	M2X4十字	1
012	調節閥蓋	1	043	扣環	1	074	覆進簧桿	2
013	負壓彈簧	1	044	扳機	1	075	覆進彈簧	2
014	調節閥	1	045	槍身螺絲固定座	1	076	M3X6止付螺絲	1
015	活塞	1	046	後定器	1	077	PIN1.5x9MM	1
016	氣室	1	047	扳機連桿	1	078	撞針扭簧	1
017	假撞針	1	048	扳機連桿扭簧	1	079	延遲彈簧	1
018	假撞針彈簧	1	049	左護木螺絲套環	1	080	M2.5X6平頭	2
019	M1.5X3自攻	2	050	右護木螺絲	1	081	M3螺母	1
020	內槍管固定座	1	051	護木螺絲	1	082	彈匣	1
021	內槍管固定座附件	1	052	退彈鈕	1	083	彈匣底蓋	1
022	入彈膠座左片	1	053	後定扭簧	1	084	氣道橡膠	1
023	入彈膠座右片	1	054	擊鎚	1	085	氣道橡膠固定座	1
024	M84入彈膠	1	055	擊鎚連桿	1	086	上彈頭	1
025	M84內槍管	1	056	撞針控制器	1	087	氣閥主體	1
026	HOP UP調整桿	1	057	擊鎚連桿彈簧	1	088	灌嘴本體	1
027	M2X6止付	1	058	後定器	1	089	PIN2.5x12.5MM	2
028	M2X6平頭	1	059	擊鎚閉閉器	1	090	上彈頭彈簧	1
029	撞針指示軸座	1	060	PIN3X22.2MM	1	091	上彈頭	1
030	撞針指示軸	1	061	PIN4.5X16MM	1	092	結合器	1
031	M3X12丸頭	2	062	墊片6.7x3.8x0.5	1	093	內槍管固定座螺絲	1

8 爆炸圖 EXPLOSION

