

8 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
001	M92滑套	1	034	M92覆進簧桿	1	067	M92扳機	1
002	M92槍管座右	1	035	M2.5X8圓頭	1	068	M92扳機扭簧	1
003	M92槍管座左	1	036	M92覆進簧	1	069	M92扳機軸	1
004	M92入彈膠	1	037	M92氣室覆進簧	1	070	M92槍枝接合器卡筭	1
005	M92內槍管	1	038	M92全自動連桿	1	071	M92槍枝接合器卡筭彈簧	1
006	M92外槍管	1	039	M92假撞針彈片	1	072	M92槍枝接合器	1
007	M92槍管閉鎖	1	040	M92假撞針	1	073	M92退彈鈕	1
008	M92槍管閉鎖扭簧	1	041	M92假撞針螺帽	1	074	M92退彈鈕彈簧	1
009	M92槍管閉鎖軸	1	042	M92全自動連桿螺絲	1	075	M92擊鎚軸	1
010	M2X6丸頭十字	3	043	M2.5X3止付螺絲	2	076	M92滑套卡筭	1
011	O環2X1	1	044	M92槍身(軌道)	1	077	M92滑套卡筭扭簧	1
012	M92 HOP UP調整扭	1	045	M92擊鎚座	1	078	M92扳機連桿	1
013	M92 HOP UP調整片	1	046	M92擊鎚	1	079	M92護木(左)	1
014	M92緩衝墊	1	047	M92擊鎚連桿軸	1	080	M92護木(右)	1
015	PIN1.5X13.7MM	1	048	M92延遲器	1	081	M92扣環	1
016	M92氣室	1	049	M92撞針扭簧軸	1	082	M92擊鎚彈簧	1
017	M92調節閥	1	050	M92撞針扭簧	1	083	M3X6平頭	1
018	M92調節閥固定器	1	051	M92擊鎚座側蓋	1	084	M92擊鎚座軸	1
019	負壓前彈簧	1	052	M92開閉器	1	085	PIN3X21.9(擊鎚座)	1
020	M1.5X3自攻	3	053	M92開閉器扭簧	1	086	M92扳機套管	1
021	M92氣室座	1	054	M92撞針	1	087	M92扳機連桿簧	1
022	M92活塞座套筒	1	055	M92延遲器彈簧	1	088	M4X5MM螺絲	4
023	M92活塞	1	056	M2X5平頭	1	089	彈匣	1
024	M3X5丸頭	1	057	M92撞針釋放器彈簧	1	090	氣閥組合	1
025	M92保險	1	058	M92連發釋放器	1	091	彈匣底蓋	1
026	M92保險鈕(R)	1	059	PIN2X12.5	1	092	灌嘴	1
027	M92照門	1	060	M92連發釋放器軸	1	093	氣道橡膠	1
028	M92保險定位頂針	1	061	M92連發釋放器彈簧	1	094	氣道橡膠座	1
029	M92保險定位頂針彈簧	1	062	M92擊鎚釋放器	1	095	上彈頭	1
030	M92準星	1	063	M92開閉器套管	1	096	上彈頭彈簧	1
031	M92拋殼勾	1	064	M92擊鎚套管	1	097	O環17X2	1
032	M92滑套附件	1	065	M92擊鎚連桿	1	098	PIN3X20.2	2
033	M92覆進簧桿座	1	066	M92扳機座	1			

8 爆炸圖 EXPLOSION

