

8 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
001	槍身	1	030	PIN2X6.5MM咬花	1	059	退彈鈕彈簧	1
002	擊鎚座	1	031	O環2X1	1	060	扳機扭簧	1
003	擊鎚開閉器	1	032	M2X6丸頭十字(3.3)	2	061	後定器扭簧	1
004	套管3X12.2MM	1	033	拋殼勾	1	062	扳機連桿扭簧	1
005	擊鎚開閉器扭簧	1	034	M3X75MM	1	063	止付螺絲2.5X9MM	1
006	套管5X12.2MM	1	035	O環3X1.5	1	064	PIN2X16.5MM	1
007	擊鎚	1	036	O環16X1	1	065	PIN3X16.5MM	1
008	擊鎚連桿	1	037	底蓋檔片	1	066	擊鎚彈簧	1
009	擊鎚保險	1	038	底蓋	1	067	滑套	1
010	擊鎚保險扭簧	1	039	上彈頭	1	068	活塞座	1
011	撞針	1	040	PIN2X13.2	1	069	氣室	1
012	延遲器	1	041	上彈頭彈簧	1	070	負壓前彈簧	1
013	撞針扭簧	1	042	護木左片	1	071	調節閥	1
014	PIN2X12MM咬花	1	043	護木右片	1	072	調節閥固定器	1
015	延遲器彈簧	1	044	後定器	1	073	M1.5X3自攻	1
016	PIN2X6.5MM	1	045	扳機	1	074	M3X5十字	1
017	彈匣	1	046	槍身結合器	1	075	活塞座套筒後	1
018	氣閥主體	1	047	槍身結合器卡榫	1	076	活塞	1
019	入彈膠	1	048	扳機連桿	1	077	氣室覆進簧	1
020	內槍管	1	049	退彈鈕	1	078	假撞針座	1
021	內槍管左片	1	050	保險左片	1	079	假撞針	1
022	內槍管右片	1	051	保險右片	1	080	假撞針彈簧	1
023	HOP UP調整片	1	052	擊鎚座軸	1	081	照門	1
024	HOP UP調整鈕	1	053	保險左片定位軸	1	082	滑桿	1
025	氣道橡膠座	1	054	保險定位軸彈簧	1	083	滑桿頭	1
026	氣道橡膠	1	055	扳機連桿附件	1	084	覆進簧	1
027	彈匣底座	1	056	扣環	1	085	外槍管	1
028	灌嘴本體	1	057	護木螺絲	4	086	活塞座套筒前	1
029	M2X6平頭	2	058	扳機套筒	1	087	退彈鈕彈簧導桿	1

8 爆炸圖 EXPLOSION

