

# 8 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1	槍身	1	42	槍管座左片	1
2	退彈鈕	1	43	槍管座右片	1
3	退彈鈕彈簧	1	44	調整鈕	1
4	退彈鈕卡榫	1	45	調整片	1
5	退彈鈕螺絲	1	46	外槍管	1
6	扳機連桿	1	47	M2X8平頭	2
7	扳機	1	48	O環2X1	1
8	結合器卡榫片扣	1	49	滑桿	1
9	槍身附件	1	50	準星	1
10	擊鎚座右片	1	51	照門	1
11	擊鎚座左片	1	52	滑套	1
12	延遲器	1	53	氣室後	1
13	擊鎚	1	54	調節閥	1
14	擊鎚彈簧	1	55	覆進彈簧	1
15	擊鎚彈簧軸	1	56	活塞	1
16	撞針座	1	57	O環1X8	1
17	撞針	1	58	假撞針M4.5螺絲	1
18	撞針鈕簧	1	59	PIN1.5X17	1
19	擊鎚卡榫	1	60	負壓前彈簧	1
20	擊鎚卡榫釋放器	1	61	氣室拉簧	1
21	PIN2.5X14.5	1	62	PIN1.5X10	1
22	M2X12十字	1	63	結合器卡榫片	1
23	延遲器彈簧	1	64	彈匣	1
24	M2X6平頭	2	65	彈匣底蓋	1
25	擊鎚卡榫彈片	1	66	氣道橡膠座	1
26	PIN2X19MM	2	67	氣道橡膠	1
27	右護木	1	68	灌嘴本體	1
28	左護木	1	69	氣閥本體	1
29	護木軸	2	70	上彈頭	1
30	右護木鐵片	1	71	上彈頭彈簧	1
31	M3X5十字	2	72	彈匣O環	1
32	左護木鐵片	1	73	PIN2X14MM	3
33	保險	1	74	結合器卡榫	1
34	槍身扣環	1	75	結合器卡榫軸	1
35	PIN2X5.7MM	1	76	彈匣O環內框	1
36	活塞座	1	77	假撞針	1
37	氣室	1	78	假撞針彈簧	1
38	前槍管蓋	1	79	滑套假螺絲右	1
39	覆進簧套筒	1	80	滑套假螺絲左	1
40	內槍管	1	81	拋殼勾	1
41	入彈膠	1	82	M2.5X8平頭	1

# 8 爆炸圖 EXPLOSION

