

6 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
16	副扳機	1	61	槍管連接器	1	108	覆進簧導桿	1
17	副扳機定位軸	1	62	準星鐵片	1	109	覆進彈簧	1
18	副扳機定位軸彈簧	1	63	PIN 4x14(彈簧梢)	1	110	覆進簧導桿襯圈	2
19	2.5x6(彈簧梢)	1	64	槍身後蓋	1	111	螺絲M5x10(大圓頭內六角)	2
20	選擇鈕軸	1	65	槍托扣環固定軸螺絲	1	112	槍身PIN彈簧	4
21	選擇鈕左	1	66	緩衝機支柱	1	113	護木PIN	3
22	PIN 2.5x14(彈簧梢)	1	67	緩衝墊	1	114	槍身PIN	1
23	扳機	1	68	槍托扣環	1	115	拉柄蓋	1
24	防火帽卡榫頂針	1	69	槍托扣環固定軸	1	116	拉柄蓋卡榫	1
25	扳機座	1	70	華司	1	117	拉柄蓋卡榫彈簧	1
26	延遲器軸	1	71	照門座	1	118	退彈鈕卡榫	1
27	撞針彈簧	1	72	照門	1	119	退彈鈕卡榫套環	1
28	擊鎚	1	73	照門固定螺絲	1	120	退彈鈕卡榫套環插梢	1
28-1	擊鎚補強片	1	74	照門定位彈簧	1	121	彈匣釋放鈕彈片	1
29	延遲器彈簧	1	75	螺絲M4x8(十字大圓頭)	1	122	螺絲M2.5x4(大圓頭內六角)	1
30	選擇鈕定位器	1	76	鋼珠2.5mm	1	123	握把	1
31	撞針釋放器	1	77	槍管	1	124	槍口固定軸心	1
32	擊鎚彈簧桿	1	78	HOP UP調整桿	1	125	槍口軸心	1
33	棘輪卡鉤	1	79	調整鈕	1	126	槍口固定軸心套筒	1
34	全自動關閉器	1	80	內槍管	1	127	HOP UP座套筒插梢	1
35	撞針軸	1	81	入彈膠	1	128	退彈鈕左片	1
36	選擇鈕定位器彈簧軸	2	82	HOP UP 座套筒螺絲	1	129	退彈鈕	1
37	全自動關閉軸心	1	83	HOP UP座-左	1	130	退彈鈕軸銅環	1
38	選擇鈕定位器彈簧	1	84	HOP UP座-右	1	131	退彈鈕彈簧	1
39	全自動關閉器左彈簧	1	85	HOP UP 調整橡膠	1	132	螺絲M4x8(十字大圓頭)	1
40	選擇鈕右定位軸彈簧	1	86	螺絲M2x12(十字大圓頭)	2	133	螺絲M3x5(十字自攻)	1
41	全自動關閉器彈簧滾輪	1	87	O環 11x2	1	134	螺絲M3x4(止付)	1
42	棘輪檔片	1	88	O環 3x1	1	135	PIN 4 x 6(彈簧梢)	1
43	擊鎚彈簧	1	89	汽缸座	1	136	高速緩衝機套筒	1
44	撞針座	1	90	調節閥	1	137	緩衝機彈簧	1
45	全自動關閉器右彈簧	1	91	調節閥彈簧	1	144	氣道橡膠	1
46	棘輪	1	92	活塞後	1	145	氣道橡膠座	1
47	撞針	1	93	活塞前	1	146	撥桿前	1
48	延遲器	1	94	活塞穩定器	2	147	撥桿後	1
49	扳機彈簧	1	95	負壓後氣閥彈簧	1	149	撥桿控制器	1
50	棘輪止逆片	1	96	PIN 2 x 23	1	150	撥桿控制器彈簧	2
51	撞針座彈簧	1	97	PIN 1 x 18	1	153	上彈頭	1
52	撞針套筒	1	98	O環 7x1	1	154	上彈彈簧	1
53	PIN 5 x 22.5	1	99	O環 15x2	1	156	螺絲M2x4(圓頭十字)	1
54	PIN 3 x 22	4	100	螺絲M2x3(圓頭十字)	2	160	鋼珠 2mm	2
54-1	扳機座插梢套筒	1	101	汽缸座補強片	1	164	PIN 2 x 23.5	1
55	PIN 1.5 x 9	1	102	螺絲M2x5(圓頭十字)	1	165	短壓鑄彈匣	1
56	PIN 3 x 8(彈簧梢)	1	103	槍機前導桿	1	166	壓鑄彈匣底蓋	1
57	M2x4平面割溝螺絲	2	104	槍機前導桿頂針	1	167	壓鑄彈匣側蓋板	1
58	槍身	1	105	槍機前導桿頂針彈簧	1	168	螺絲M2x5(圓頭十字)	1
59	選擇鈕右	1	106	槍機拉柄	1	169	O環 24 x 1	1
60	螺絲M2.5x6(止付)	1	107	槍機拉柄梢	2	170	PIN 2.5 x 26.5	2
A	上槍身組合件	1	S	氣閥組合件	1	T	灌嘴組合件	1

7 爆炸圖 EXPLOSION

