

爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1	M16下槍身	1	49	覆進簧桿擋軸螺絲	1	97	M16星行環彈片	1
2	彈匣卡榫	1	50	覆進簧桿擋軸彈簧	1	98	M16星行環	1
3	M16護弓	1	51	覆進簧桿擋軸	1	99	C型扣	1
4	退彈鈕	1	52	M16上槍身	1	100	M16外槍管	1
5	選擇鈕	1	53	槍機	1	101	M16防火帽	1
6	M16握把	1	54	活塞後	1	102	M16準星座	1
7	M5X20MM螺絲	1	55	活塞前	1	103	M16準星卡榫彈簧	1
8	選擇鈕軸彈簧	1	56	調節閥彈簧	1	104	M16準星卡榫	1
9	選擇鈕軸	1	57	調節閥	1	105	M16準星	1
10	退彈鈕彈簧	1	58	槍機滾輪座	1	106	M16準星固定桿	1
11	後定器	1	59	槍機滾輪	1	107	M16前背帶環	1
12	PIN2.5X13	1	60	槍機滾輪座螺絲M4X8	1	108	PIN1.5X8	1
13	M16槍身固定軸卡榫	2	61	活塞穩定器左	1	109	PIN3X20	2
14	M16槍身固定軸卡榫彈簧	2	62	活塞穩定器上	1	110	PIN3X15	1
15	PIN3X16.5	1	63	槍機檔塊	1	111	O環22X2	1
16	後定調整器	1	64	PIN2X23mm	1	112	HOPUP座-右	1
17	後定調整器附件	1	65	PIN1X18mm	1	113	入彈膠	1
18	上彈頭彈簧	1	66	活塞彈簧	1	114	內槍管	1
19	扳機擊鎚座	1	67	O環15X2	1	115	HOPUP調整連桿	1
20	扳機	1	68	槍機檔塊固定螺絲	2	116	HOPUP緩衝墊	1
21	扳機卡榫片	1	69	PIN2X5.5	1	117	HOPUP調整鈕	1
22	扳機卡榫片彈簧	1	70	M2X6十字平頭	1	118	HOPUP座-左	1
23	扳機軸套	1	71	M16防塵蓋軸	1	119	HOPUP調整鈕橡皮	1
24	軸心4x18.2	3	72	M16防塵蓋	1	120	M2X10十字	1
25	擊鎚	1	73	M16照門	1	121	M16槍托	1
26	M16槍身固定軸前	1	74	E扣2mm	1	122	M16槍托底板	1
27	M16槍身固定軸後	1	75	M16照門螺絲	1	123	M16槍托後扣環	1
28	M4X90MM螺絲	1	76	M16照門鈕	1	124	M16槍托底蓋螺絲上	1
29	擊鎚軸套	1	77	PIN1.5X7.5	2	125	M16槍托底板蓋固定件	1
30	擊鎚開閉器	1	78	3mm鋼珠	1	126	M16槍托底板蓋	1
31	撞針座	1	79	M16照門鈕彈簧	1	127	彈簧梢1.5X12	1
32	撞針	1	80	M16照門彈片	1	128	PIN4X18	1
33	撞針彈簧	1	81	槍機拉柄	1	129	M16槍托底板蓋卡榫彈簧	1
34	滾花軸心2x6.1	1	82	M16槍機推進器	1	130	M16槍托底板蓋卡榫	1
35	M2.5X12平頭十字	1	83	M16槍機推進器彈簧	1	131	M16槍機導桿	1
36	撞針座後進簧	1	84	PIN2X9	1	132	M16槍機導桿底座	1
37	頂桿	1	85	M16槍機推進器附件	1	133	M16緩衝桿	1
38	扳機座上蓋	1	86	M16槍機推進器附件彈簧	1	134	緩衝墊	1
39	埋頭螺絲M2.5x5.8	2	87	PIN2.5X15.7	1	135	M16覆進簧	1
40	擊鎚閉鎖片	1	88	M16防塵蓋鈕簧	1	136	M16槍托底蓋螺絲下	1
41	擊鎚閉鎖片彈簧	1	89	槍機拉柄卡榫	1	137	上彈頭	1
42	扳機彈簧	2	90	槍機拉柄卡榫彈簧	1	138	氣道橡膠	1
43	O型環3.5x1.5	1	91	M16右護木	1	139	氣道橡膠座	1
44	擊鎚彈簧	1	92	M16左護木	1	140	灌嘴本體	1
45	擊鎚開閉器鈕簧	1	93	撥桿前	1	141	短彈匣	1
46	O型環32x1	1	94	撥桿後	1	142	短彈匣本體	1
47	後定器彈簧	1	95	M16護木鐵片	1	143	氣閥組合	1
48	M3X12平頭	1	96	M16護木固定環	1	144	1.5螺絲	2

爆炸圖 EXPLOSION

