



[PARTS LIST] [LISTADO DE PARTES]
 [LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES] [パーツリスト]

- GC16 SR - 01 Mock Suppressor / Bocacha / 模擬サブレッサー
- GC16 SR - 02 Limitation Gas Block / Limitación Bloque de Gas / イミテーション・ガス・ブロック
- GC16 SR - 03 Lower Receiver Set / Conjunto Recibidor inferior / ローレシーバーセット
- GC16 SR - 04 Wire Set With MOSFET / Conjunto de cables con Mosfet / ワイヤー・セットMOSFET付
- GC16 SR - 05 Magazine / Cargador / マガジン
- GC16 SR - 06 Front Sight / Mira delantera / フロントサイト
- GC16 SR - 07 GC16 SR-L Outer Barrel / Cañón exterior / アウターバレル
- GC16 SR - 08 GC16 SR-L KeyMOD Rail System Set / KeyMOD Conjunto sistema Rail / キーモッド・レイル・システムセット
- GC16 SR - 09 Buffer Tube Set / Conjunto Tubo amortiguador de Culata / バッファー・チューブセット
- GC16 SR - 10 Grip Set / Conjunto empuñadura / グリップセット
- GC16 SR - 11 Motor Set / Conjunto Motor / モーターセット
- GC16 SR - 12 Rear Sight / Mira trasera / リアサイト
- GC16 SR - 13 GC16 SR-CQB Outer Barrel / Cañón exterior / アウターバレル
- GC16 SR - 14 GC16 SR-CQB KeyMOD Rail System Set / Conjunto sistema KeyMOD Rail / キーモッド・レイル・システムセット
- GC16 SR - 15 Extended Battery Stock Set / Conjunto Culata de extensión / 延長バッテリーストックセット
- GC16 SR - 16 Upper Receiver / Recibidor superior / アッパーレシーバー
- GC16 SR - 17 Inner Barrel / Cañón interior / インナーバレル (205 / 260 / 330mm)
- GC16 SR - 18 Gear Box Set / Conjunto Gear Box / ギアボックスセット
- GC16 SR - 19 Charging Handle Set / Conjunto Manija de carga / チャージング・ハンドルセット
- GC16 SR - 20 Hop-Up Set / Conjunto Hop-up / ホップアップセット
- GC16 SR - 21 Piston Rod / Varilla Pistón / ピストンロッド (132.5 / 192 / 232mm)



▶ The grouped parts may all be purchased from the G&G Support Department.

▶ Todas las partes pueden ser compradas en el departamento de Soporte de G&G.

▶ Vous pouvez acheter ces pièces en contactant le service après-vente G&G.

▶ グループ・パーツのすべては、G&Gサポートから購入できません。

▶ E-Mail: support@guay2com

