

# 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1	槍身	1	53	護木固定座前附件	1	105	護木固定座後	1
2	扳機座	1	54	護木固定座前	1	106	照門座	1
3	M5螺母	1	55	PIN3X18mm	1	107	照門彈片	1
4	退彈鈕	1	56	護木固定座前開關軸	1	108	半圓頭十字M4X8mm	2
5	擊鎚	1	57	護木固定座前開關	1	109	上蓋固定器	1
6	扳機	1	58	護木固定座前開關螺絲	1	110	照門表尺	1
7	扳機連桿	1	59	瓦斯導桿覆進桿	1	111	照門表尺調整鈕	1
8	擊鎚閉閉器	1	60	瓦斯導桿	1	112	照門表尺調整鈕卡榫	1
9	擊鎚彈簧	1	61	瓦斯導桿覆進桿彈簧	1	113	照門座附件	1
10	PIN4X28mm	4	62	瓦斯導桿彈簧	1	114	M3X10十字	2
11	退彈鈕彈簧	1	63	彈匣外殼	1	115	上蓋固定器軸	1
12	扳機彈簧	1	64	氣道橡膠座	1	116	上蓋固定器軸蓋	1
13	M8X25MM螺絲	1	65	氣道橡膠	1	117	PIN2X8mm	1
14	PIN3X15mm	1	66	氣閥組合	1	118	上蓋	1
15	PIN4.8X18mm	1	67	O型環3.5X1.5	3	119	槍身固定軸	1
16	PIN2X5mm	1	68	PIN2X14mm 彈簧梢	1	120	撞針座右片	1
17	槍機座	1	69	照門表尺彈簧	1	121	撞針座左片	1
18	活塞前	1	70	護木固定座後彈片	1	122	延遲器	1
19	活塞後	1	71	PIN2X10mm	1	123	後定撥桿前	1
20	調節閥	1	72	緩衝墊	1	124	後定撥桿後	1
21	負壓前彈簧	1	73	槍身定位軸	2	125	M2.5X3.5mm一字	1
22	O環18X2	1	74	M5X30mm螺絲	1	126	撞針座	1
23	PIN1.5X14mm	1	75	彈匣本體	1	127	撞針	1
24	負壓後氣閥彈簧	1	76	上彈頭	1	128	撞針彈簧	1
25	PIN2X23mm	1	77	撥桿前	1	129	滾花軸心2X6.1	1
26	後定擋塊	1	78	撥桿後	1	130	擊鎚閉鎖鐵片	1
27	M2.5X5平頭	3	79	M4X65mm螺絲	2	131	撞針座軸	1
28	HOPUP座右	1	80	灌嘴組合	1	132	撞針座彈簧	1
29	HOPUP座左	1	81	貼腮內板(自攻)	1	133	延遲彈簧	1
30	入彈膠	1	82	槍托	1	134	M2X4圓頭	1
31	內槍管635mm	1	83	槍托底板	1	135	後定撥桿後彈簧	1
32	HOPUP調整連桿	1	84	M4X12自攻	3	136	M2.5X16圓頭十字	1
33	HOPUP調整鈕	1	85	上蓋座PIN	1	137	左護木	1
34	HOPUP緩衝墊	1	86	PIN 2X24	2	138	右護木	1
35	外槍管	1	87	PIN 2X17	1	139	槍托背帶軸	1
36	M3X3止付螺絲	2	88	撥桿控制器	1	140	把手底蓋	1
37	M2X10十字	2	89	彈匣底板	1	141	槍托背帶軸心	1
38	防火帽	1	90	彈匣外鐵殼	1	142	貼腮底板	1
39	O環14X2	1	91	M2X2.5	3	143	貼腮扣環卡鉤	1
40	防火帽座	1	92	2MM鋼珠	1	144	貼腮	1
41	準星座	1	93	撥桿控制器彈簧	1	145	貼腮扣環連桿	1
42	準星	1	94	O環45X1mm	1	146	貼腮扣環壓桿	1
43	PIN3X10mm	2	95	M3X8mm十字	1	147	貼腮扣環	1
44	瓦斯導座	1	96	上彈頭彈簧120mm	1	148	貼腮扣環卡鉤軸	1
45	瓦斯導管卡榫	1	97	選擇鈕	1	149	貼腮扣環壓桿軸	1
46	PIN3X12mm	2	98	選擇鈕配件	1	150	M3X12平頭	4
47	PIN3X7.5mm	1	99	選擇鈕軸	1	151	PIN4X39.5滑桿固定座卡榫	1
48	瓦斯導管卡榫鈕簧	1	100	滑桿前	1	152	M3X8平頭十字	1
49	瓦斯導管選擇器	1	101	滑桿後	1	153	牽頭M2.5X3撥桿後定片	1
50	瓦斯導管	1	102	滑桿固定座	1	154	M4X4止付槍管座	1
51	前背帶環	1	103	滑桿彈簧	2	155	E扣3.5	1
52	瓦斯導座後架	1	104	滑桿座	1			

# 爆炸圖 EXPLOSION

