

爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件檔案名稱	數量	編號	零件檔案名稱	數量	編號	零件檔案名稱	數量
1	L85上槍身	1	62	L85槍機釋放彈簧	1	123	L85擊鎚開閉器連桿	1
2	L85下槍身	1	63	L85照門螺母固定銷	1	124	擊鎚閉鎖片	1
3	L85上護木	1	64	L85照門螺母固定銷彈簧	1	125	擊鎚閉鎖片彈簧	1
4	L85下護木	1	65	L85瓦斯導管前	1	126	L85保險曲軸反	1
5	L85防火帽	1	66	L85瓦斯導管後	1	127	L85保險曲軸齒輪大	1
6	L85護木前蓋	1	67	L85瓦斯導管連接件	1	128	L85選擇鈕	1
7	L85槍機	1	68	L85瓦斯導管前卡榫	1	129	L85扳機附件	1
8	活塞	1	69	L85瓦斯導管前卡榫彈簧	1	130	扳機座側蓋	1
9	活塞前	1	70	L85瓦斯導管彈簧	1	131	L85槍機釋放	1
10	L85調節閥	1	71	L85槍機釋放座	1	132	L85退彈鈕彈簧	1
11	L85調節閥彈簧	1	72	L85護木卡榫鈕	1	133	M2X10平頭	2
12	L85活塞穩定器上	1	73	L85護木卡榫鈕彈簧	2	134	圓頭內六角M5X10	2
13	L85活塞穩定器左	1	74	L85上護木鐵片	1	135	M2X4十字	1
14	活塞拉簧插梢	1	75	L85準星螺母固定銷	1	136	平頭M3X20	1
15	O環15X2	1	76	L85準星螺母固定銷彈簧	1	137	PIN2X10	1
16	PIN1X18	1	77	L85照門彈片	1	138	自攻M3X8十字	2
17	M2X4平頭	3	78	L85提把插梢彈簧墊圈	2	139	PIN2X28	1
18	負壓後氣閥彈簧	1	79	L85提把插梢	2	140	PIN2X14.5	1
19	L85後定檔塊	1	80	L85提把固定螺絲	1	141	平頭M5X14	1
20	L85外槍管	1	81	PIN2X63	1	142	M2X10十字	1
21	L85槍管座	1	82	L85槍機蓋彈簧	1	143	M3X6十字	1
22	L85瓦斯導桿連動器	1	83	L85保險鈕簧	1	144	M3X5止付螺絲	1
23	HOPUP座-右	1	84	L85推進器鈕PIN	1	145	M3X10止付螺絲	1
24	入彈膠	1	85	L85槍機推進器彈簧	1	146	M2X3十字	1
25	內槍管8.5 X461MM	1	86	L85推進器檔片	1	147	M3X3止付螺絲	3
26	HOPUP調整連桿	1	87	L85瓦斯導管彈簧外	1	148	圓頭內六角M4X6	2
27	HOPUP緩衝墊	1	88	L85槍身固定梢中	2	149	半圓頭內六角M4X6	4
28	HOPUP調整鈕	1	89	L85槍身固定梢後	1	150	平頭M4X6	2
29	HOPUP座-左	1	90	L85槍身固定梢彈簧	3	151	半圓頭內六角M4X16	2
30	調節閥檔塊	1	91	L85把手	1	152	平頭十字M4X6	2
31	L85提把插梢(有孔)	1	92	L85扳機	1	153	M5X60MM螺絲	1
32	L85底拖	1	93	L85把手底蓋	1	154	PIN4.5X16	1
33	L85後槍背袋環	1	94	L85護弓	1	155	緩衝彈簧	2
34	L85底拖座	1	95	槍身軸套無孔	1	156	M4彈匣本體	1
35	L85槍機拉柄	1	96	槍身軸套	3	157	M4上彈頭蓋	1
36	L85提把座	1	97	L85保險軸	1	158	M4彈匣本體蓋	1
37	L85上槍身貼腮	1	98	L85槍機釋放鈕	1	159	上彈頭	1
38	L85護木座	1	99	L85扳機連桿	1	160	彈匣外殼	1
39	L85槍機滑軌	1	100	L85退彈鈕	1	161	底蓋	1
40	L85前槍管座	1	101	扳機擊鎚	1	162	灌嘴	1
41	L85槍機覆進簧導桿座	1	102	內扳機	1	163	氣閥組合	1
42	L85槍機滑桿	2	103	扳機卡榫片	1	164	氣道橡膠座	1
43	L85導桿	1	104	扳機卡榫片彈簧	1	165	氣道橡膠	1
44	L85導桿彈簧	1	105	扳機軸套	1	166	彈匣本體蓋橡膠	1
45	L85扳機連桿軸	1	106	軸心4X22	2	167	撥桿後	1
46	E扣2.5mm	1	107	擊鎚	1	168	撥桿前	1
47	PIN3X7	1	108	擊鎚開閉器鈕簧	1	169	後定調整器	1
48	滑桿彈簧套環螺絲	1	109	扳機彈簧	2	170	後定調整器附件	1
49	L85滑桿彈簧套環	1	110	擊鎚彈簧	1	171	1.5螺絲	2
50	L85防塵蓋	1	111	擊鎚軸套	1	172	M2X5自攻	5
51	L85提把	1	112	擊鎚開閉器	1	173	上彈頭彈簧	1
52	L85準星座上	1	113	撞針	1	174	上彈頭檔塊	1
53	L85準星座下	1	114	L85選擇鈕彈簧	1	175	M3X20十字	4
54	L85槍背袋環前	1	115	選擇鈕鋼珠	1	176	O型環3X1.5	4
55	L85照門	1	116	L85扳機軸	1	177	M2.5X12平頭十字	1
56	L85準星螺母	1	117	L85槍機卡榫	1	178	M3X5平頭十字	1
57	L85準星	1	118	撞針座復進簧	1	179	彈簧PIN2X12	1
58	L85照門插梢	1	119	頂桿	1	180	上護木螺絲自攻2.5X5	2
59	L85準星螺絲	1	120	扳機座上蓋	1	181	上護木螺絲套環	2
60	L85照門螺母	1	121	埋頭螺絲M2.5X6	4	182	軸心4X16.5	1
61	L85護木卡榫座	1	122	連桿導軌	1			

爆炸圖 EXPLOSION

